

## Инструкция по применению звукового коврика

### «Мой любимый город»

(серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

Мы рады представить вашему вниманию новый звуковой коврик «Мой любимый город», сделанный из ткани. Коврик легко складывается и удобен при переноске и хранении. Дети легко обучаются обращению с ним. Данное изделие призвано не только доставить детям удовольствие, но также способствует их развитию.

#### Описание изделия:

Изделие представляет собой звуковой коврик, способный воспроизводить реалистичные звуки, соответствующие изображениям. Звуки сопровождаются свечением лампочки на консоли. Цифры, написанные на вагончиках, соответствуют нотам: 1 - До, 2 - Ре, 3 - Ми, 4 - Фа, 5 - Соль, 6 - Ля, 7 - Си, i - До (из другой октавы). Можно воспроизвести разные мелодии, например, «Жили у бабуси два весёлых гуся» - 4321/55/4321/55//4664/3553/2342/11 или «Чижик-пыжик» - 3131/432/ 55567/111.

Выключатель находится на пластиковой консоли.



#### Инструкция по применению:

1. Для открытия батарейного отсека воспользуйтесь крестовой отверткой. Вставьте 3 батарейки типа АА (1.5V), убедитесь, что расположение знаков «+» и «-» совпадают с обозначением соответствующих знаков на батарейном отсеке.
2. Включите электронную клавиатуру, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия.



### **Описание работы изделия:**

1. После включения, нажимая рукой или ногой на изображения, вы сможете воспроизводить различные звуки. Нажимая на вагончики с номерами можно воспроизводить различные мелодии.
2. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
3. При отсутствии ввода/нажатия на кнопки-клавиши в течение 1 минуты включается спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую клавишу.

### **Внимание:**

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

### **Батарейки:**

- Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера AA (LR6) напряжением 1.5V или 1.2V.
- Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.
- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), обычные (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.
- Контакты источника питания не должны быть закорочены.